

Hoe moet je tanken met een scooter?



1

Gebruik je bankkaart of een tankkaart om al op voorhand te betalen voor je benzine. Je moet hier ook meestal al aanduiden wat voor benzine je gaat gebruiken. Duid dan 95 of 98 aan want deze benzine moet je gebruiken voor een scooter.



2

Doe je tankdop los en pak de juiste benzinepomp hendel. Steek deze dan in je benzinetank en druk de hendel in. Hou deze ingedrukt tot je ziet dat de tank helemaal vol is. Plaats dan de benzinepomp hendel terug.

3

[Optioneel]

Als je met een 2-takt scooter rijdt moet je er ook nog olie bij doen. Naast je tankdop zit er ook nog een andere dop voor je olietank. Haal deze er af en vul met de tank met de 2t-olie die in je scooter hebt liggen. Als je een 4-takt scooter hebt moet je dit niet doen dus kan je gewoon benzine bijvullen en terug verder gaan rijden

